

Skötsel och byte av batteri på talande klocka Diana

Du har lånat talande klocka Diana av Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedlet är ett personbundet lån och får inte överlåtas till annan person.

Under lånetiden ansvarar du för skötsel av klockan, tex. batteribyte. För batteribyte, vänd dig främst till en urmakare alternativt till Hjälpmedelscentralen. Hjälpmedelscentralen debiterar för en halvtimmes arbete, ca 400 kr (inklusive batteri). Kontakta Hjälpmedelscentralen på telefonnummer 0771-405406 för att boka tid för batteribyte.

Om du väljer att byta batteri hos din urmakare ber vi dig att informera om att uret endast har ett batteri samt att stor varsamhet krävs med den inbyggda högtalaren som finns i bakstycket och dess anslutningar (två små fjädrar inuti uret). Observera bakstyckets placering vid borttagning, viktigt att det återmonteras likadant.

Klockan drivs med ett standardbatteri, typ C2025. Livslängden på batteriet beror på batteriets kvalitet samt hur ofta man aktiverar talfunktionen. När batteriet börjar bli för svagt påverkas talfunktionen först. Det kan innebära otydligt tal eller ofullständigt tidsangivelser. Urverket kräver mindre ström än talet för att fungera som vanligt.

Klockans tal och visare är inte synkroniserade. Dessa ställs in var och en för sig.

Klockan är inte vattensäker, bör tas av vid tex. fysisk aktivitet, dusch och disk.

De två hålen på baksidan är högtalaren. Dessa kan behöva rengöras från hudavlagringar genom att försiktigt använda en mjuk borste, tex. tandborste.

Se mer information i klockans manual. Manualen finns på förpackningens baksida under två uppvikbara flikar. Manual finns även att hämta på www.irishjalpmedel.se.

<https://www.irishjalpmedel.se/armbandsur-diana-talande-37-mm/article>